

Experiência N° 02

Potência e Energia

I - Objetivos

Verificação experimental do comportamento da potência elétrica em regime permanente senoidal para diversas condições de carga

II - Tópicos da Teoria Envolvidos

- ⇒ Potência em regime permanente senoidal
- ⇒ Potência instantânea, média, complexa, aparente, ativa, reativa, fator de potência.
- ⇒ Medidas de fase pelo osciloscópio

III - Equipamentos, Componentes e Ferramentas Utilizados

- 1. Osciloscópio
- 2. Gerador de função
- 3. Resistores, Capacitores e Indutores

IV - Procedimento Experimental

Considere o circuito RLC série apresentado na Figura 1, onde R = 4,7XY $k\Omega$ (substituta XY pelos dois últimos dígitos do seu número de matrícula).





Figura 1: Rede RLC para estudo da potência em regime permanente senoidal



Faça variar a indudância da década, e responda os itens abaixo:

- a) **L=0.** Obtenha, a partir das medidas necessárias, a potência instantânea entregue pela fonte (anote o valor pico a pico e a frequência), e o valor da potência média. A potência instantânea pode ser obtida pela multiplicação da tensão da fonte pela corrente do circuito usando o botão "MATH—multiplicação" do osciloscópio.
- b) L=0,25H. Obtenha o mesmo que no item (a) ajustando a tensão da fonte de forma a manter constante a tensão sobre o resistor.
- c) **L=1H.** Mesmas observações e medidas anteriores mantendo novamente a tensão constante nos terminais do resistor.
- d) O que ocorreu com a energia acrescida na fonte a cada passo?


Obs: Para facilitar as análises posteriores, anote o valor da tensão de pico da fonte para cada item.

V - Pré-Relatório

V.a - Cálculos teóricos

No pré-relatório, inclua os seguintes cálculos teóricos e análises para cada um dos casos do Procedimento Experimental (L=0H, L=0,25H e L=1H) matendo a tensão no resistor constante:

- a) Calcule a corrente que circula no circuito, i(t)
 (amplitude e fase);
- b) Verifique se a parte reativa do circuito é indutiva ou capacitiva;



- c) Determine a potência instantânea fornecida pela fonte, p(t) = v(t)i(t). Constate que ela apresenta o dobro da frequência da rede;
- d) Calcule o valor médio da potência instantânea (potência ativa);
- e) Calcule a potência ativa por meio (e.1) do fator de potência, (e.2) da tensão nos terminais do resistor $(V_{\rm rms}^2/R)$ e (e.3) da corrente na malha $(RI_{\rm rms}^2)$.


V.b - Parte Computacional

- a) Simule o circuito e mostre, ao menos, as formas de onda da corrente e da potência instantânea entregue pela fonte;
- b) Compare os valores teóricos com os computacionais (simulação). Para comparação coloque os dados teóricos e os obtidos da simulação em forma de <u>tabela</u> constando: amplitude e fase da corrente do circuito e potência ativa do circuito.

Obs.: Procure sobrepor, sempre que possível, as curvas referentes ao mesmo circuito.

VI - Relatório

- O relatório deve conter os seguintes itens:
- a) Incluir as medições e cálculos solicitados no Procedimento Experimental. Também esboçe os sinais de cada uma das etapas, indicando no gráfico cada um dos valores medidos:
 - a.1) Gráficos e medições solicitadas no item a) do Procedimento Experimental;
 - a.2) Gráficos e medições solicitadas no item b) do Procedimento Experimental;
 - a.3) Gráficos e medições solicitadas no item c) do



Procedimento Experimental;

- a.4) Responder item d) do Procedimento Experimental;
- b) No laboratório, os resultados obtidos experimentalmente devem ser comparados com os calculados teoricamente e computacionalmente, justificando eventuais discrepâncias.
- c) Considere a seguinte questão:

Note que a potência média entregue pela fonte não variou nos diversos casos, o que indica que indutância e capacitância não consomem potência ativa. Sendo assim, por que os elementos reativos são uma preocupação das companhias de eletricidade? Sugestão: observe que a potência média se manteve constante, mas ajustes foram necessários nos casos IV.b) e IV.c).

VII - Anexo: Realizando o Procedimento Experimental na Plantaforma NI ELVIS

Na plataforma ELVIS selecione o FGEN. No FGEN:

- Configure como é pedido em cada item a "Waveform", "Frequency", "Amplitude".
- Signal route: "FGEN BNC"
- Aperte Run

O sinal emitido pela saída "FGEN BNC" será a fonte do experimento.

Como o osciloscopio da plataforma ELVIS não possui a função MATH neste experimento deve ser utilizado o osciloscopio da bancada.